



T1= Primário= 110/220v ligar conforme rede local
 Secundário= 15-0-15 5A

XRF1= Enrolar 10 voltas fio 16
 encapado em bastão de ferrite
 com diâmetro 10mm

D1= Ponte retificadora 10A

Para R2 usar multivoltas

Fonte Regulada Variável 1,5-30Vcc	
PY2MG Gomes	
Rev 0	ID Fontvar
Date: 14 março 2007	Page: 1 of 1